


Continente

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

Transmissor (CONTROLE) **Digital**

TX NEXUS



TX **NEXUS**

Transmissor Digital

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência de operação: 433,92 MHz

Alcance: 100 metros em área livre

Modulação: OOK

Botões: 3 botões independentes

Alimentação: Bateria 3V CR2032

Transmissor: Digital (frequência fixa)

Encoder: Padrão HT6P20 (código fixo)

Indicação: Led indicador

Peso aproximado: 17g

Dimensões aproximadas (L x A x P): 35 x 51 x 14 mm

Obs.: O transmissor TX NEXUS 433 será incompatível com receptores que não trabalham com as características acima.

Funcionamento

Cada tecla do controle quando acionada transmite um código diferente. Enquanto pressionada a tecla, o código é transmitido



08437-19-12345

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

suporte@continente.ind.br
fone:(54)981414290

suporte@continente.ind.br
fone: (54) 3698 9945

TERMO DE GARANTIA

Prezado Cliente, a Continente assegura ao comprador, garantia contra defeitos de fabricação (mediante apresentação da NF de compra) pelo prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

O produto que for solicitado garantia, deverá ser analisado pela Assistência técnica/Suporte técnico Continente, a fim de constatar o defeito mencionado.

Caso identificado e constatado como defeito de fabricação pela Assistência Técnica/Suporte Técnico Continente (ATC) no período da garantia, a responsabilidade da Continente fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. Lembrando que a substituição ou conserto do produto não prorroga o prazo de garantia.

A GARANTIA NÃO COBRE

A Continente declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha sofrido dano provocado por mau uso, descuidos, deterioração natural, danos de terceiros, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instalação, falta de aterramento, instalação do produto em ambientes inadequados expostos a umidade ou calor excessivo; fenômenos da natureza, oscilação de tensão, ligação em tensão errada e descarga elétrica provocada por raios, danos causados por água, fogo e transporte inadequado; por ter sido enviado para manutenção a qualquer assistência técnica que não seja autorizada pela ATC.

A Continente reserva-se o direito de modificar, melhorar ou realizar alterações que julgar necessário, em qualquer componente do produto, a qualquer tempo e sem aviso prévio. Se necessário incorporar as alterações nos produtos já vendidos, será enviado comunicado de recolhimento dos produtos (RECALL).

Os procedimentos para envio dos produtos, constam na POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINENTE.

Cordialmente,
CONTINENTE IND.MECÂNICA

RECORTE AQUI



Abril/2026-ROI

CONTINENTE IND. MECÂNICA LTDA
CNPJ: 39.956.713/0001-69
Caxias do Sul -RS | TEL. +55 54-3698-9945